

QuickStart

При первом запуске видеокomплекса (из коробки)

Необходимо подключить аккумулятор, входящий в состав видеокomплекса, к контроллеру, в соответствии с инструкцией размещенной в паспорте устройства. АКБ питает контроллер и медиаконвертер в случае потери основного питания **220В**.

Настройка видеокomплекса

Для использования, **базового функционала** видеокomплекса «Пиран-ИТ» - (получение видео, автоматическая перезагрузка при потере связи)

Необходимо:

1. Настроить сетевую конфигурацию контроллеров, в соответствии с инструкцией **«Настройка контроллеров в составе УСВК/УПВК»**
2. Настроить сетевую конфигурацию видеокамер, в соответствии с инструкцией **«Настройка видеокамер в составе УСВК/УПВК»**

Для использования **полного функционала** видеокomплекса «Пиран-ИТ» - (мониторинг параметров видеокomплексов в режиме реального времени, дистанционное управление, сбор статистики) необходимо развернуть **программный комплекс «Пиран-ИТ»**

Сценарий развертывания:

1. инсталляция дистрибутива Сервер, в соответствии с руководством пользователя «Сервер»;
2. инсталляция дистрибутива Клиент, в соответствии с руководством пользователя «Клиентское приложение»;
3. создание объектов видеонаблюдения в панели администратора

Дополнительная информация и примечания

Контроллер: IP: 192.168.0.200 GATEWAY: 192.168.0.1 MASK: /24

Видеокамера: УСВК IP: 192.168.1.66, УПВК IP: 192.168.1.88 MASK: /24

При недоступности для контроллера в сети IP адреса, указанного как GATEWAY, связь с комплексом будет периодически прерываться! Контроллер автоматически, кратковременно отключает питание +5V для перезагрузки медиаконвертера. (см. пункт 4 паспорта устройства)